

sauh.ee

Akuhekilõikur

Kasutusjuhend



Palun lugege enne kasutamist ja hoidke hilisemaks kasutamiseks.

Пожалуйста, прочитайте перед использованием и сохраните для дальнейшего использования.

Lūdzu, izlasiet pirms lietošanas un saglabāiet turpmākai uzziņai.

Prašome perskaityti prieš naudojant ir išsaugoti vėlesniam naudojimui.

Sisukord / Содержание

Eesti keel	03
Русский язык	07
Latviešu valoda	11
Lietuvių kalba	15

Hea klient, teie rahulolu on meile väga oluline. Palun võtke meiega ühendust, kui teil on tootega seotud küsimusi.

Уважаемый клиент, ваше удовлетворение очень важно для нас. Пожалуйста, свяжитесь с нами, если у вас есть вопросы о товаре.

Godātais klient, jūsu apmierinātība mums ir ļoti svarīga. Lūdzu, sazinieties ar mums, ja jums ir jautājumi par preci.

Gerbiamas kliente, jūsų pasitenkinimas mums yra labai svarbus. Prašome susisiekti su mumis, jei turite klausimų apie prekę.

KLIENDITUGI / ПОДДЕРЖКА КЛИЕНТОВ / ATBALSTS / PAGALBA

sauh.ee

E-mail: info@sauh.ee

<https://sauh.ee>

Akuhekilõikur on mõeldud hekkide, põõsaste ja dekoratiivtaimede pügamiseks koduaias. Lugege juhend enne kasutamist läbi ja hoidke see alles.

Ehituse kirjeldus

1. Tera
2. Käekaitse
3. Esikäepide (lüliti A)
4. Ümmargune nupp
5. Päästik (lüliti B)
6. Tagumine käepide
7. Aku
8. Aku laetuse näidik



Tehnilised andmed

Tera pikkus	51 cm
Hammaste vahe	15 mm
Kogupikkus	87 cm
Tühikäigu kiirus	kuni 15 000 löiget/min
Mootor	harjadeta; ülekoormus-, ülekuumenemis- ja tühjenemiskaitse
Aku	Makita 18 V, B-seeria (BL1850B, BL1840B, BL1830B, BL1820B)
Ei sobi	G-seeria akud (BL1813G, BL1815G), 14,4 V akud (BL1430B, BL1415) ja 18 V Ni-Cd akud
Kaal	2,1 kg ilma akuta
Lõikepea	pööratav kuni 90°

Käivitamine

OLULINE: Masin käivitub ainult kahe käega. Esikäepidet (3) tuleb lükata ETTE TERVIKUNA – nii must kui ka sinine osa korraga. Kui vajutate ainult sinist osa, masin ei käivitu.



Nooled näitavad esikäepidet: lükake ette kogu käepide, mitte ainult sinist osa.

1. Paigaldage täis laetud aku (7) – lükake pessa kuni klõpsuni. Eemaldage tera kaitsekate.
2. Võtke parema käega tagumisest käepidemest (6) ja vasaku käega esikäepidemest (3).
3. Lükake vasaku peopesaga kogu esikäepide (must + sinine osa) ette ja hoidke.
4. Vajutage samal ajal päästikut (5) – tera hakkab liikuma.
5. Kohe pärast käivitumist vajutage ümmargust nuppu (4).
6. Nüüd võite päästiku lahti lasta. Hoidke esikäepidet ettepoole lükatuna – masin töötab edasi.

Seiskamine: Laske esikäepide (ja päästik) lahti. Pärast tööd eemaldage aku ja pange tera kaitsekate peale.



Videoõpetus

Skannige QR-kood telefoniga või avage link:

<https://sauh.ee/wp-content/uploads/2026/10/sauh.ee-akuhekiloikur-kaivitamine.mp4>

Töötamine

- Lõigake noori oksa sujuvate liigutustega, ärge suruge tera jõuga. Ülekoormuse korral lülitab kaitse masina välja.
- Heki pealt: viige tera ühtlaselt, kergelt allapoole kallutatuna.
- Külgedelt: alt üles, kaarjate liigutustega.
- Jämedad vanad oksad lõigake oksakääridega.
- Kui masin seiskub ülekuumenemise tõttu, laske sel mõni minut jahtuda.
- Tühja akuga masin ei käivitu – laadige aku.

Hooldus ja hoiustamine

Kõik kontrollid tehke eemaldatud akuga ja kinnastes.

Mida kontrollida	Mida teha
Korpus ja kruvid ei ole lahti	pingutage
Tera hambad ei ole nüristunud, mõranenud ega kõverad	vahetage tera
Tera on kuiv	määrige õliga
Käepidemed on kindlalt kinni	pingutage
Aku on laetud ja istub kindlalt	laadige / lükake pessa kuni klõpsuni

- Pärast tööd puhastage tera mahlast ja lehtedest harja või lapiga (mitte veega) ja määrige õliga.
- Hoidke kuivas kohas, tera kaitsekattes, aku eraldi.
- Ärge võtke masinat ise lahti – remondi küsimustes pöörduge sauh.ee poole.

Kui masin ei käivitu

Enamasti ei ole esikäepide tervikuna ette lükatud. Kontrollige järjest:

Probleem	Põhjus	Lahendus
Ei käivitu üldse	vajutatud ainult sinist osa või ainult päästikut	lükake kogu esikäepide (must + sinine) ette ja vajutage samal ajal päästikut
Käivitub ja seiskub kohe	esikäepide lasti lahti või ümmargust nuppu ei vajutatud	hoidke esikäepidet ettepoole; vajutage ümmargust nuppu kohe pärast käivitumist
Ei mingit reaktsiooni	aku on tühi või pole lõpuni sees	laadige aku, lükake pessa kuni klõpsuni
Laetud akuga ei reageeri	G-seeria, 14,4 V või Ni-Cd aku	kasutage Makita 18 V B-seeria akut
Seiskub töö ajal	ülekoormus või ülekuumenemine	võtke tera okstest välja, laske jahtuda, käivitage uuesti

Kui miski ei aidanud, kirjutage info@sauh.ee ja saatke lühike video käivitamisest.

Ohutus

- Kahe käe käivitus on kaitse: kui mõlemad käed hoiavad käepidemeid, ei satu kumbki tera alla. Ärge proovige seda vältida.
- Ärge pange käsi tera ega liikuvate osade lähedale, kui masin töötab.
- Enne puhastamist, õlitamist või kontrolli eemaldage aku.
- Kandke kaitseprille, kindaid, kinniseid jalanõusid ja pikkade varrukatega riideid. Mitte sandaalides ega plätudes.
- Hoidke inimesed ja loomad eemal; ärge suunake tera teiste poole.
- Ärge töötage vihma ega äikesega, ärge peske masinat veega, hoidke tulest eemal.
- Ärge andke masinat lastele, rasedatele ega väsinud, haigetele või joobes inimestele.

Aku

- Kasutage ainult Makita 18 V B-seeria akusid ja nendele sobivat laadijat.
- Hoidke aku eemal kuumusest, otsesest päikesest ja tulest. Ärge avage ega lööge akut.
- Ärge kasutage kahjustatud või lekkivat akut.
- Pärast pikka tööd laadige aku. Hoiul olevat akut laadige kord kuus.
- Laadige kuivas, ventileeritud kohas, mitte tuleohtlikul pinnal.

Аккумуляторный кусторез предназначен для стрижки живых изгородей, кустов и декоративных растений в домашнем саду. Прочитайте инструкцию перед использованием и сохраните её.

Устройство

1. Нож
2. Защитный щиток
3. Передняя ручка (выключатель А)
4. Круглая кнопка
5. Курок (выключатель В)
6. Задняя ручка
7. Аккумулятор
8. Индикатор заряда



Технические характеристики

Длина ножа	51 см
Расстояние между зубьями	15 мм
Общая длина	87 см
Скорость холостого хода	до 15 000 резов/мин
Двигатель	бесщёточный; защита от перегрузки, перегрева и разряда
Аккумулятор	Makita 18 V, серия В (BL1850B, BL1840B, BL1830B, BL1820B)
Не подходят	серия G (BL1813G, BL1815G), аккумуляторы 14,4 V (BL1430B, BL1415) и Ni-Cd 18 V
Вес	2,1 кг без аккумулятора
Режущая головка	поворот до 90°

Запуск

ВАЖНО: Машина запускается только двумя руками. Переднюю ручку (3) нужно толкнуть **ВПЕРЕД ЦЕЛИКОМ** – чёрную и синюю часть вместе. Если нажать только синюю часть, машина не запустится.



Стрелки показывают переднюю ручку: толкайте вперёд всю ручку, а не только синюю часть.

1. Вставьте полностью заряженный аккумулятор (7) до щелчка. Снимите чехол с ножа.
2. Правой рукой возьмитесь за заднюю ручку (6), левой – за переднюю (3).
- 3.левой ладонью толкните вперёд всю переднюю ручку (чёрную + синюю часть) и держите.
4. Одновременно нажмите курок (5) – нож начнёт двигаться.
5. Сразу после запуска нажмите круглую кнопку (4).
6. Теперь курок можно отпустить. Держите переднюю ручку толкнутой вперёд – машина работает.

Остановка: Отпустите переднюю ручку (и курок). После работы выньте аккумулятор и наденьте чехол на нож.



Видеоинструкция

Отсканируйте QR-код телефоном или откройте ссылку:

<https://sauh.ee/wp-content/uploads/2026/10/sauh.ee-akuhekiokur-kaivitamine.mp4>

Работа

- Режьте молодые ветки плавными движениями, не давите на нож. При перегрузке защита остановит машину.
- Верх изгороди: ведите нож ровно, слегка наклонив его вниз.
- Бока: снизу вверх, дугой.
- Толстые старые ветки перережьте секатором.
- Если машина остановилась от перегрева, дайте ей остыть несколько минут.
- С разряженным аккумулятором машина не запускается – зарядите аккумулятор.

Уход и хранение

Все проверки делайте со снятым аккумулятором и в перчатках.

Что проверить	Что сделать
Корпус и винты не разболтались	подтянуть
Зубья ножа не скруглены, не треснули, не погнуты	заменить нож
Нож сухой	смазать маслом
Ручки держатся прочно	подтянуть
Аккумулятор заряжен и сидит плотно	зарядить / вставить до щелчка

- После работы очистите нож от сока и листьев щёткой или тряпкой (не водой) и смажьте маслом.
- Храните в сухом месте, нож – в чехле, аккумулятор – отдельно.
- Не разбирайте машину сами – по ремонту обращайтесь в sauh.ee.

Если не включается

Чаще всего передняя ручка нажата не целиком. Проверьте по порядку:

Что происходит	Причина	Решение
Не запускается вообще	нажата только синяя часть или только курок	толкнуть вперёд всю переднюю ручку (чёрную + синюю) и одновременно нажать курок
Запускается и сразу гаснет	передняя ручка отпущена или не нажата круглая кнопка	держат ручку толкнутой вперёд; нажать круглую кнопку сразу после запуска
Никакой реакции	аккумулятор разряжен или вставлен не до конца	зарядить, вставить до щелчка
С заряженным аккумулятором не реагирует	аккумулятор серии G, 14,4 V или Ni-Cd	использовать Makita 18 V серии B
Останавливается во время работы	перегрузка или перегрев	вынуть нож из веток, дать остыть, запустить снова

Если ничего не помогло – напишите на info@sauh.ee и пришлите короткое видео запуска.

Безопасность

- Двухручный пуск – это защита: пока обе руки держат ручки, ни одна не попадёт под нож. Не пытайтесь его обойти.
- Не суйте руки к ножу и движущимся частям, пока машина работает.
- Перед чисткой, смазкой или проверкой выньте аккумулятор.
- Работайте в защитных очках, перчатках, закрытой обуви и одежде с длинным рукавом. Не в сандалиях и тапочках.
- Держите людей и животных на расстоянии; не направляйте нож на других.
- Не работайте в дождь и грозу, не мойте машину водой, держите её дальше от огня.
- Не давайте инструмент детям, беременным, людям в состоянии усталости, болезни или опьянения.

Аккумулятор

- Используйте только аккумуляторы Makita 18 V серии B и подходящее для них зарядное устройство.
- Держите аккумулятор вдали от жары, прямого солнца и огня. Не вскрывайте и не ударяйте его.
- Не используйте повреждённый или протекающий аккумулятор.
- После долгой работы зарядите аккумулятор. Хранящийся аккумулятор заряжайте раз в месяц.
- Заряжайте в сухом проветриваемом месте, не на горючей поверхности.

Akumulatora dzīvžogu šķēres ir paredzētas dzīvžogu, krūmu un dekoratīvo augu apgriešanai mājas dārzā. Pirms lietošanas izlasiet instrukciju un saglabājiet to.

Uzbūve

1. Asmens
2. Roku aizsargs
3. Priekšējais rokturis (slēdzis A)
4. Apaļā poga
5. Palaišanas slēdzis (slēdzis B)
6. Aizmugurējais rokturis
7. Akumulators
8. Uzlādes indikators



Tehniskie dati

Asmens garums	51 cm
Attālums starp zobiem	15 mm
Kopējais garums	87 cm
Tukšgaitas ātrums	līdz 15 000 griezieniem/min
Motors	bezsku; pārslodzes, pārkaršanas un izlādes aizsardzība
Akumulators	Makita 18 V, B sērija (BL1850B, BL1840B, BL1830B, BL1820B)
Nav saderīgi	G sērijas akumulatori (BL1813G, BL1815G), 14,4 V akumulatori (BL1430B, BL1415) un 18 V Ni-Cd akumulatori
Svars	2,1 kg bez akumulatora
Griešanas galva	pagriežama līdz 90°

Iedarbināšana

SVARĪGI: Mašīna iedarbojas tikai ar abām rokām. Priekšējais rokturis (3) jāpabīda **UZ PRIEKŠU VISS KOPĀ** – gan melnā, gan zilā daļā vienlaikus. Ja nospiežat tikai zilo daļu, mašīna neiedarbosies.



Bultiņas rāda priekšējo rokturi: pabīdiet uz priekšu visu rokturi, nevis tikai zilo daļu.

1. Ievietojiet pilnībā uzlādētu akumulatoru (7) – iebīdiet līdz klikšķim. Noņemiet asmens aizsargvāku.
2. Ar labo roku satveriet aizmugurējo rokturi (6), ar kreiso – priekšējo rokturi (3).
3. Ar kreiso plaukstu pabīdiet visu priekšējo rokturi (melno + zilo daļu) uz priekšu un turiet.
4. Vienlaikus nospiediet palaišanas slēdzi (5) – asmens sāk kustēties.
5. Uzreiz pēc iedarbināšanas nospiediet apaļo pogu (4).
6. Tagad palaišanas slēdzi var atlaist. Turiet priekšējo rokturi pabīdītu uz priekšu – mašīna turpina darboties.

Apturēšana: Atlaidiet priekšējo rokturi (un palaišanas slēdzi). Pēc darba izņemiet akumulatoru un uzlieciet asmens aizsargvāku.



Video pamācība

Noskenējiet QR kodu ar telefonu vai atveriet saiti:

<https://sauh.ee/wp-content/uploads/2026/10/sauh.ee-akuhekiloikur-kaivitamine.mp4>

Darbs

- Grieziet jaunus zarus ar vienmērīgām kustībām, nespiediet asmeni ar spēku. Pārslodzes gadījumā aizsardzība izslēdz mašīnu.
- Dzīvžoga augšpuse: vadiet asmeni vienmērīgi, nedaudz noliektu uz leju.
- Sāni: no apakšas uz augšu, ar loka kustībām.
- Resnus, vecus zarus nogrieziet ar zaru šķērēm.
- Ja mašīna apstājas pārkaršanas dēļ, ļaujiet tai dažas minūtes atdzist.
- Ar tukšu akumulatoru mašīna neiedarbojas – uzlādējiet akumulatoru.

Apkope un uzglabāšana

Visas pārbaudes veiciet ar izņemtu akumulatoru un cimdus.

Ko pārbaudīt	Ko darīt
Korpuss un skrūves nav vaļīgas	pievelciet
Asmens zobu nav notrulināti, ieplaisājuši vai saliekti	nomainiet asmeni
Asmens ir sauss	ieeļļojiet
Rokturi ir stingri nostiprināti	pievelciet
Akumulators ir uzlādēts un stingri ievietots	uzlādējiet / iebīdīet līdz klikšķim

- Pēc darba notīriet asmeni no sulas un lapām ar suku vai lupatu (ne ar ūdeni) un ieeļļojiet.
- Uzglabājiet sausā vietā, asmeni – aizsargvākā, akumulatoru – atsevišķi.
- Neizjauciet mašīnu paši – remonta jautājumus sazinieties ar sauh.ee.

Ja mašīna neiedarbojas

Visbiežāk priekšējais rokturis nav pabīdīts uz priekšu viss kopā. Pārbaudiet pēc kārtas:

Problēma	Cēlonis	Risinājums
Neiedarbojas vispār	nospiesta tikai zilā daļa vai tikai palaišanas slēdzis	pabīdīet uz priekšu visu priekšējo rokturi (melno + zilo) un vienlaikus nospiediet palaišanas slēdzi
Iedarbojas un uzreiz apstājas	priekšējais rokturis atlaists vai nav nospiesta apaļā poga	turiet priekšējo rokturi pabīdītu uz priekšu; nospiediet apaļo pogu uzreiz pēc iedarbināšanas
Nav nekādas reakcijas	akumulators tukšs vai nav ievietots līdz galam	uzlādējiet, iebīdīet līdz klikšķim
Ar uzlādētu akumulatoru nereaģē	G sērijas, 14,4 V vai Ni-Cd akumulators	izmantojiet Makita 18 V B sērijas akumulatoru
Apstājas darba laikā	pārslodze vai pārkaršana	izvelciet asmeni no zariem, ļaujiet atdzist, iedarbiniet vēlreiz

Ja nekas nepalīdzēja, rakstiet uz info@sauh.ee un nosūtiet īsu video ar iedarbināšanu.

Drošība

- Divu roku iedarbināšana ir aizsardzība: kamēr abas rokas tur rokturus, neviena nenonāks zem asmens. Nemēģiniet to apiet.
- Nelieciet rokas asmens un kustīgo daļu tuvumā, kamēr mašīna darbojas.
- Pirms tīrīšanas, eļļošanas vai pārbaudes izņemiet akumulatoru.
- Valkājiet aizsargbrilles, cimdus, slēgtus apavus un apģērbu ar garām piedurknēm. Ne sandalēs vai čībās.
- Turiet cilvēkus un dzīvniekus drošā attālumā; nevērsiet asmeni pret citiem.
- Nestrādājiet lietū vai negaisā, nemazgājiet mašīnu ar ūdeni, turiet to tālāk no uguns.
- Nedodiet instrumentu bērniem, grūtniecēm, kā arī nogurušiem, slimiem vai reibumā esošiem cilvēkiem.

Akumulators

- Izmantojiet tikai Makita 18 V B sērijas akumulatorus un tiem piemērotu lādētāju.
- Sargājiet akumulatoru no karstuma, tiešiem saules stariem un uguns. Neatveriet un nesietiet to.
- Neizmantojiet bojātu vai tekošu akumulatoru.
- Pēc ilga darba uzlādējiet akumulatoru. Uzglabājamu akumulatoru uzlādējiet reizi mēnesī.
- Lādējiet sausā, vēdināmā vietā, ne uz degošas virsmas.

Akumuliatorinės gyvatvorių žirklys skirtos gyvatvorėms, krūmams ir dekoratyviniams augalams karchyti namų sode. Prieš naudodami perskaitykite instrukciją ir ją išsaugokite.

Konstrukcija

1. Peiliai
2. Rankos apsauga
3. Priekinė rankena (jungiklis A)
4. Apvalus mygtukas
5. Gaidukas (jungiklis B)
6. Galinė rankena
7. Akumulatorius
8. Įkrovos indikatorius



Techniniai duomenys

Peilių ilgis	51 cm
Atstumas tarp dantų	15 mm
Bendras ilgis	87 cm
Tuščiosios eigos greitis	iki 15 000 pjūvių/min
Variklis	bešepetėlinis; apsauga nuo perkrovos, perkaitimo ir išsikrovimo
Akumulatorius	Makita 18 V, B serija (BL1850B, BL1840B, BL1830B, BL1820B)
Netinka	G serijos akumulatoriai (BL1813G, BL1815G), 14,4 V akumulatoriai (BL1430B, BL1415) ir 18 V Ni-Cd akumulatoriai
Svoris	2,1 kg be akumulatoriaus
Pjovimo galvutė	pasukama iki 90°

Įjungimas

SVARBU: Įrankis įsijungia tik abiem rankomis. Priekinę rankeną (3) reikia pastumti **PIRMYN VISĄ IŠ KARTO** – ir juodą, ir mėlyną dalį kartu. Jei paspausite tik mėlyną dalį, įrankis neįsijungs.



Rodyklės rodo priekinę rankeną: pastumkite pirmyn visą rankeną, o ne tik mėlyną dalį.

1. Įdėkite visiškai įkrautą akumuliatorių (7) – įstumkite į lizdą, kol spragtelės. Nuimkite peilių apsauginį dangtelį.
2. Dešinė ranka suimkite galinę rankeną (6), kaire – priekinę rankeną (3).
3. Kairiuoju delnu pastumkite visą priekinę rankeną (juodą + mėlyną dalį) pirmyn ir laikykite.
4. Tuo pačiu metu paspauskite gaiduką (5) – peiliai pradeda judėti.
5. Iškart įsijungus paspauskite apvalų mygtuką (4).
6. Dabar gaiduką galima atleisti. Laikykite priekinę rankeną pastumtą pirmyn – įrankis veikia toliau.

Išjungimas: Atleiskite priekinę rankeną (ir gaiduką). Baigę darbą išimkite akumuliatorių ir uždėkite peilių apsauginį dangtelį.



Vaizdo instrukcija

Nuskenaukite QR kodą telefonu arba atidarykite nuorodą:

<https://sauh.ee/wp-content/uploads/2026/10/sauh.ee-akuhekiloikur-kaivitamine.mp4>

Darbas

- Jaunas šakas pjaukite tolygiais judesiais, nespaukite peilių jėga. Perkrovos atveju apsauga išjungia įrankį.
- Gyvatvorės viršus: veskite peilius tolygiai, šiek tiek palenktus žemyn.
- Šonai: iš apačios į viršų, lanko formos judesiais.
- Storas senas šakas nupjaukite sodo žirkklėmis.
- Jei įrankis sustoja dėl perkaitimo, leiskite jam kelias minutes atvėsti.
- Su išsikrovusiu akumuliatoriumi įrankis neįsijungia – įkraukite akumuliatorių.

Priežiūra ir laikymas

Visus patikrinimus atlikite išėmę akumuliatorių ir mūvėdami pirštines.

Ką patikrinti	Ką daryti
Korpusas ir varžtai neatsilaisvinę	priveržkite
Peilių dantys nebuki, neįtrūkę, nesulenkti	pakeiskite peilius
Peiliai sausi	sutepkite alyva
Rankenos tvirtai pritvirtintos	priveržkite
Akumuliatorius įkrautas ir tvirtai įstatytas	įkraukite / įstumkite iki spragtelėjimo

- Po darbo nuvalykite peilius nuo sulų ir lapų šepetėliu ar skudurėliu (ne vandeniu) ir sutepkite alyva.
- Laikykite sausoje vietoje, peilius – su apsauginiu dangteliu, akumuliatorių – atskirai.
- Neardykite įrankio patys – dėl remonto kreipkitės į sau.h.ee.

Jei įrankis neįsijungia

Dažniausiai priekinė rankena nepastumta pirmyn visa iš karto. Patikrinkite iš eilės:

Problema	Priežastis	Sprendimas
Visai neįsijungia	paspaušta tik mėlyna dalis arba tik gaidukas	pastumkite pirmyn visą priekinę rankeną (juodą + mėlyną) ir tuo pačiu paspauskite gaiduką
Įsijungia ir iškart išsijungia	atleista priekinė rankena arba nepaspauštas apvalus mygtukas	laikykite priekinę rankeną pastumtą pirmyn; paspauskite apvalų mygtuką iškart įsijungus
Jokios reakcijos	akumuliatorius išsikrovęs arba neįstatytas iki galo	įkraukite, įstumkite iki spragtelėjimo
Su įkrautu akumuliatoriumi nereaguoja	G serijos, 14,4 V arba Ni-Cd akumuliatorius	naudokite Makita 18 V B serijos akumuliatorių
Sustoja dirbant	perkrova arba perkaitimas	ištraukite peilius iš šakų, leiskite atvėsti, įjunkite iš naujo

Jei niekas nepadėjo, parašykite info@sauh.ee ir atsiųskite trumpą įjungimo vaizdo įrašą.

Sauga

- Įjungimas abiem rankomis yra apsauga: kol abi rankos laiko rankenas, nė viena nepateks po peiliais. Nebandykite jos apeiti.
- Nekiškite rankų prie peilių ir judančių dalių, kol įrankis veikia.
- Prieš valydami, tepdami ar tikrindami išimkite akumuliatorių.
- Dėvėkite apsauginius akinius, pirštines, uždarą avalynę ir drabužius ilgomis rankovėmis. Ne su sandalais ar šlepetėmis.
- Laikykite žmones ir gyvūnus atokiau; nenukreipkite peilių į kitus.
- Nedirbkite lyjant ar per perkūniją, neplaukite įrankio vandeniu, laikykite jį atokiau nuo ugnies.
- Neduokite įrankio vaikams, nėščiosioms, pavargusiems, sergantiems ar apsvaigusiems žmonėms.

Akumulatorius

- Naudokite tik Makita 18 V B serijos akumuliatorius ir jiems tinkamą įkroviklį.
- Saugokite akumuliatorių nuo karščio, tiesioginių saulės spindulių ir ugnies. Neatidarykite ir nedaužykite jo.
- Nenaudokite pažeisto ar tekančio akumulatoriaus.
- Po ilgo darbo įkraukite akumuliatorių. Laikomą akumuliatorių įkraukite kartą per mėnesį.
- Įkraukite sausoje, vėdinamoje vietoje, ne ant degaus paviršiaus.